


パンチルト雲台システム SPT-08 型番ガイド

SPT - 08 - S S - S S - 10 A N N



\* チルト+/-90° を選ぶ場合、Payload Wiringは Standard(パススルーなし)、あるいは、PL02のみとなります。